

DOORMATIC MILENY - EVO



DESDE UN MANDO EN USO

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse el botón semilla de un emisor en funcionamiento, (en el modelo Mileny el embellecedor de color que cubre los botones debe ser retirado cuidadosamente, en el Evo el botón semilla está al lado de la pila). El receptor emitirá un pitido.
2. Pulse el nuevo emisor. El receptor emitirá dos pitidos.
3. Espere 45 segundos hasta que el receptor agote el tiempo de programación.
4. El nuevo mando está programado.

DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse el botón <PUL1> en el receptor durante un segundo. El LED <DL2> se enciende.
2. Pulse el nuevo mando. El LED <DL2> se apaga.
3. El nuevo mando está programado.