

ECE



- 1.** En el receptor pulse durante un segundo el pulsador de programación. El indicador luminoso se encenderá fijo.
- 2.** Pulse el mando nuevo una vez. El indicador luminoso se apagará.
- 3.** Vuelva a pulsar el mando nuevo una segunda vez. El indicador parpadeará muchas veces durante un par de segundos y se apagará.
- 4.** El nuevo mando ya está programado.