

# INDECO - NORTON



## **DESDE UN MANDO EN USO**

1. Dentro del radio de acción del receptor y ayudándose de un clip o una aguja pulse el botón semilla de un mando en uso. El receptor pitará una vez.
2. Pulse el nuevo mando.
3. Espere quince segundos hasta acabe el tiempo de programación. El nuevo mando está programado.

## **DESDE EL RECEPTOR**

1. Pulse el botón de programación durante un segundo. El receptor emitirá un pitido.
2. Pulse el nuevo mando.
3. Espere quince segundos hasta acabe el tiempo de programación. El nuevo mando está programado.