

## KING GATES Myo 4C - Stylo 4



### **PROGRAMACIÓN DEL PRIMER BOTÓN**

1. Pulse el botón P1 en el receptor una vez. El LED L1 se enciende de color verde.
2. Pulse el nuevo mando. El LED L1 se apaga y se vuelve a encender.
3. Espere cinco segundos o vuelva a pulsar P1. El LED L1 se apaga.

### **PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO BOTÓN**

1. . Pulse el botón P1 en el receptor dos veces. El LED L1 se enciende de color rojo.
2. Pulse el nuevo mando. El LED L1 se apaga y se vuelve a encender.
3. Espere cinco segundos o vuelva a pulsar P1. El LED L1 se apaga.