

# SMINN



## DESDE UN MANDO EN USO

1. Delante del receptor pulse a la vez los botones 1 y 2 de un mando en uso y manténgalos pulsados durante cinco segundos hasta que el LED del mando quede fijo. Suelte los botones.
2. Con el LED fijo pulse y mantenga pulsado el primer botón del emisor en uso hasta que escuche el pitido de confirmación del receptor.
3. Antes de que transcurran ocho segundos pulse el nuevo emisor y manténgalo pulsado hasta escuchar el pitido de confirmación.

## DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse y mantenga pulsado el pulsador de programación en el receptor (**K1 para relé 1 y K2 para relé 2**).
2. Sin soltar el pulsador de programación en el receptor pulse y mantenga pulsado el mando que se ha de dar de alta.
3. El receptor pitará dos veces confirmando que se ha memorizado el nuevo emisor. Deje de pulsar el mando y el receptor.