

EMISOR MC1 / MC12
INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- El emisor MC1/ MC12 sólo puede ser programado mediante una programadora por un profesional. Diríjase a un distribuidor autorizado para programar su mando. Una vez programado es necesario colocar los ocho micro interruptores que componen el código trinario en la posición correcta.

UTILIZACIÓN

- Pulse el botón correspondiente al canal de activación del receptor dentro de su rango de acción para abrir la puerta.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Abra el emisor MC1/ MC12 deslizando suavemente el compartimento de la pila en el sentido de la flecha. Retire la pila agotada y reemplácela por una pila alcalina de 12 voltios del tipo 23A respetando siempre las polaridades marcadas en el emisor. Deposite la pila usada en un recipiente adecuado para su reciclado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El que suscribe José Martín Tejero; Remocon Spain S.L.; C/ Ignacio Aldecoa nº 15, 29004 Málaga. Declara bajo su responsabilidad que el emisor MC1/ MC12 cumple con lo dispuesto en la Directiva RED 2014/53/EU del parlamento Europeo.

Article 3.1(a)

Health and Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 62479: 2010
EN 50663: 2017

Article 3.1(b)

Electro Magnetic Compatibility: EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020

Article 3.2

Effective Use of Spectrum EN 300 220 -1 V3.1.1
EN 300 220-2 V3.2.1



FRECUENCIA	433,92 MHZ
CODIGO	FIJO
VERSIÓN	1 O 2 PULSADORES
ALCANCE	50 METROS
ALIMENTACIÓN	12V