

EMISOR RMC166CHS

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- El emisor RMC166CHS sólo puede ser programado con las programadoras Remocon HCD900 y HCD900-Q por un profesional. Diríjase a un distribuidor autorizado para programar su mando.
- De manera alternativa el emisor RMC166CHS puede unificar hasta cuatro mandos de código evolutivo y / o código fijo de frecuencia 433.92 MHz. Cada pulsador del emisor RMC166CHS puede emitir un código diferente.

UTILIZACIÓN

- Pulse el botón correspondiente al canal de activación del receptor dentro del radio de acción del mismo.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Abra el emisor RMC166CHS con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño. Retire la pila agotada y reemplácela por una pila alcalina de 12V del tipo 23A respetando siempre las polaridades marcadas en el emisor. Deposite la pila usada en un recipiente adecuado para su reciclado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El que suscribe José Martín Tejero; Remocon Spain S.L.; C/ Ignacio Aldecoa, 15, 29004 Málaga. Declara bajo su responsabilidad que el emisor RMC166CHS cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/EU y 2014/35/EU del Parlamento Europeo.

RADIO : EN 300 220-1: V3.1.1 (2017-02) EN 300 220-2: V3.1.1 (2017-02)

EMC : EN 301 489-1: V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-3: V2.1.1 (2019-03)

SEGURIDAD : EN 62368-1:2014/A11:2017 IEC 62368-1:2014/COR1:2015



FRECUENCIA	433.92 MHZ
CÓDIGO	EVOLUTIVO + FIJO
VERSIÓN	4 PULSADORES
ALCANCE	50 METROS
ALIMENTACIÓN	12V