

# V2 ELECTRONICA



**Nota:** En un porcentaje muy elevado de receptores V2 no hay necesidad de dar de alta las copias. Simplemente haga un clon del original y mantenga la copia pulsada durante un segundo para activar el automatismo.

## **DESDE UN MANDO EN USO**

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse y mantenga pulsado los botones 1+2 o 1+3 del mando original en funcionamiento durante al menos cinco segundos.
2. Pulse el primer botón del nuevo mando, suéltelo y pulse el segundo botón.
3. Espere cinco segundos a que el receptor agote el tiempo de programación.
4. El nuevo mando está programado.

## **DESDE EL RECEPTOR**

1. Pulse el botón P1 en el receptor, un LED se encenderá.
2. Pulse el nuevo emisor, el LED destellará.
3. Espere cinco segundos a que el LED se apague.
4. El nuevo mando está programado.