

RCG12C - RMDB01 - RMDB01B



1. Pulse y mantenga pulsado el pulsador del mando nuevo.
2. Sin soltar el pulsador del mando nuevo pulse y suelte el botón "CODE SET" en el receptor o motor.
3. El LED justo al lado del botón "CODE SET" comenzará a parpadear.
4. Suelte el pulsador del mando nuevo.