

**EMISOR RSH2**  
**INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN**

- El emisor RSH2 es un mando programable mediante micro interruptores. Ud. ha recibido el mando programado. Si necesita volver a programarlo diríjase a nuestra página web [www.remoconsp.com](http://www.remoconsp.com) donde podrá encontrar las instrucciones de programación completas. Una vez programado es necesario colocar los ocho micro interruptores que componen el código en la posición correcta.

**UTILIZACIÓN**

- Pulse el botón correspondiente al canal de activación del receptor dentro de su radio de acción.

**SUSTITUCIÓN DE LA PILA**

- Abra el emisor RSH2 deslizando suavemente el compartimento de la pila en el sentido de la flecha. Retire la pila agotada y reemplácela por una pila alcalina de 12 voltios del tipo 23A respetando siempre las polaridades marcadas en el emisor. Deposite la pila usada en un recipiente adecuado para su reciclado.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

El que suscribe José Martín Tejero; Remocon Spain S.L.; C/ Ignacio Aldecoa nº 15, 29004 Málaga. Declara bajo su responsabilidad que el emisor RSH2 cumple con lo dispuesto en la Directiva RED 2014/53/EU del parlamento Europeo.

**Article 3.1(a)**

**Health and Safety:** EN IEC 62368-1:2020+A11:2020  
EN 62479: 2010  
EN 50663: 2017

**Article 3.1(b)**

**Electro Magnetic Compatibility:** EN 301 489-1 V2.2.3  
EN 301 489-3 V2.3.2  
EN 55032:2015/A11:2020  
EN 55035:2017/A11:2020

**Article 3.2**

**Effective Use of Spectrum** EN 300 220 -1 V3.1.1  
EN 300 220-2 V3.2.1



<b>FRECUENCIA</b>	<b>433.92 MHZ</b>
<b>CODIGO</b>	<b>FIJO</b>
<b>VERSIÓN</b>	<b>2 PULSADORES</b>
<b>ALCANCE</b>	<b>50 METROS</b>
<b>ALIMENTACIÓN</b>	<b>12V</b>